

Routeur ADSL Wifi TECHNICOLOR TD5130



Guide d'installation

Comment configurer votre connexion ADSL via Wifi

Ce guide vous assistera à la configuration de votre connexion ADSL en mode Wifi



2

9

Contenu du pack Maroc Telecom

Configuration

Informations

Contenu du pack Maroc Telecom



- 1 Routeur ADSL Wifi
- 2 Adaptateur électrique
- 3 Câble téléphonique RJ11
- 4 Filtre T et filtre RJ11
- 5 Guide d'installation
- 6 Câble RJ45



Configuration



Branchez votre routeur à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur.





2 Branchez votre routeur à votre filtre ADSL (filtre T ou RJ11) à l'aide de votre câble téléphonique RJ11.



Schéma de branchement avec Filtre RJ11







3 Allumez votre routeur en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté droit de votre routeur.



Patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation soit en vert stable. Le voyant « B » doit clignoter avant de devenir vert stable signifiant que votre connexion est synchronisée. Cela peut prendre quelques minutes.

4 Connexion au Wifi SSID du routeur.





Avant d'entamer le paramétrage de votre Wifi, vous devez vous assurez que vous êtes bien connecté à votre réseau. Pour cela, scannez les réseaux Wifi à proximité, votre réseau personnel portera le même nom que le SSID sur l'étiquette au dos de votre routeur. Une fois le réseau identifié, sélectionnez-le et entrer le mot de passe par défaut inscrit dans le dos de votre routeur (WPA).

Une fois connecté, vous pouvez passer à l'étape suivante.

5 Authentification sur le routeur.



Technicolor	r TD5130 v3		Maroc Telecom
	Connexion Saisissez le nom d'utilisateur et le inscrites sur l'étiquette au dos du Nom d'utilisateur Mot de passe	e mot de passe pour accéder à votre modem Menara (ces in routeur). admin X	formations sont

Afin de paramétrer votre réseau WiFi:

-Vous devez d'abord commencer par ouvrir une page vierge de votre navigateur Web et taper l'adresse web http://192.168.1.1 sur la barre de navigation.

-Une page d'identification s'ouvrira, sur laquelle vous devez entrer «admin» comme nom d'utilisateur et le mot de passe inscrit sur l'étiquette à l'arrière du routeur puis cliquez sur OK. Sur certains routeurs, utilisez le nom d'utilisateur « Menara » et mot de passe « Menara » puis validez.



6 Saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe.

	Maroc Telecom	
Spécifiez les détails de votre compte Internet. Toutes les informations doivent être fournies par votre fournisseur de services Internet.		
Connection Type	PPP sur Ethernet (PPPoE) pour ADSL ou VDSL PPP sur ATM (PPPoA) pour ADSL uniquement	
Nom d'utilisateur	login ADSL	
Mot de passe Entrez le nom d'utilisateur de votre connexion Intern		
	Entrez le mot de passe de votre connexion Internet.	
	Retour Suivant Annuler	

La dernière page vous invitera à sélectionner un type de connexion. Confirmez alors le choix existant sur « PPP sur Ethernet » avant de saisir l'identifiant et mot de passe figurant sur la fiche récapitulative fournie par votre agence commerciale lors de votre abonnement et cliquez sur « Suivant ».

Après quelques minutes de patience un message vous annoncera que « L'installation avec l'assistant est terminée avec succès », vous pouvez à présent cliquer sur « Terminer ».

Le voyant @ doit clignoter en vert lorsque l'ADSL est connecté.



Informations

Voyant Power (alimentation)

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Appareil sous tension, fonctionnement normal
Vert	Clignotant	Démarrage en cours
Rouge	Allumé	Appareil sous tension, échec de l'autotest, indiquant un dysfonctionnement du périphérique
Éteint		Votre Routeur Menara est hors tension



Voyant Broadband (Réseau)

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Ligne DSL synchronisée
Vert	Clignotant	En cours de synchronisation
Éteint		Aucune ligne DSL



Voyant Internet @

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Connecté à Internet, aucune activité
Vert	Clignotant	Connecté à Internet, envoyant ou recevant des données
Rouge	Allumé	Échec de configuration de la connexion Internet
Éteint		Aucune connexion Internet



Voyant Wireless (sans fil/Wifi)

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Clients sans fil connectés, aucune activité sans fil
Vert	Clignotant	Activité sans fil ou association WPS en cours
Éteint		Interface Wifi dans le routeur est désactivée



Voyant Ethernet

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Périphérique réseau connecté au port LAN [1-4], aucune activité.
Vert	Clignotant	Périphérique réseau connecté au port LAN [1-4], réception/envoi de données en cours
Éteint		Pas de connexion Ethernet au réseau local